



AADL: Architecture Analysis & Design Language

Etienne Borde

etienne.borde@telecom-paristech.fr



Introduction et généralités



Modèle = abstraction


- Un modèle est une abstraction de la réalité, abstraction à partir de laquelle il devient possible de raisonner
 - ⌘ Calculer des **dimensions caractéristiques** (consommation énergétique, temps de réponse, température, etc.).
 - ⌘ **Vérifier la conformité** des dimensions caractéristiques vis-à-vis d'exigences (poids d'un avion, nombre de passager, besoin en carburant par km...).
 - ⌘ Fournir des **points de vue** différents en fonction des rôles, préoccupations et/ou expertises de chacun (constructeur ou utilisateur d'un train, d'un avion, d'une voiture).
- C'est une définition plutôt vague, et c'est le but: pour modéliser, il faut de la rigueur (objectif = calcul, vérification) et de l'ouverture d'esprit (moyen = abstraction, point de vue)...
- Prenons quelques exemples pour rendre tout cela plus concret...

Définition de base


*Modeling, in the broadest sense, is the **cost-effective** use of something in place of something else for some **cognitive purpose**. It allows us to **use something that is simpler, safer or cheaper than reality instead of reality for some purpose**. A model represents reality for **the given purpose**; the model is an **abstraction of reality in the sense that it cannot represent all aspects of reality**. This allows us to deal with the world in a simplified manner, avoiding the complexity, danger and irreversibility of reality.*

*“The Nature of Modeling” Jeff Rothenberg in *Artificial Intelligence, Simulation, and Modeling*, L.E. William, K.A. Loparo, N.R. Nelson, eds. New York, John Wiley and Sons, Inc., **1989**, pp. 75-92*

Exemple ... Cartes météo



Carte des rafales de vents,
avec direction et vitesse



Carte de l'enneigement, avec
Risques d'avalanches

Carte météo = abstraction

- **Un modèle est une abstraction de la réalité**
 - ⌘ Calculer des **dimensions caractéristiques**
 - *Niveau de risque d'inondation/incendie/avalanche*
 - *Température max/min/moyenne*
 - *Vitesse des rafales de vent*
 - ⌘ **Vérifier la conformité** des dimensions caractéristiques vis-à-vis d'exigences
 - *Un marin va vérifier la présence de vent, sa direction et sa vitesse...*
 - *Un alpiniste vérifiera la présence de neige, la présence de vent, la température...*
 - ⌘ Fournir des **points de vue** différents en fonction des rôles, préoccupations et/ou expertises de chacun.
 - *Carte des températures, des vents, des précipitations, etc...*

Modèle = syntaxe + sémantique

- Un modèle a aussi pour objectif de donner une représentation facile à comprendre, interpréter, retenir...
- Il faut pour cela:
 - ⌘ Une représentation textuelle et/ou graphique.
 - ⌘ Une sémantique associée, plus ou moins abstraite.
- Sur les exemples précédents, les couleurs servent souvent de représentation graphique (syntaxique) alors que la légende explique la sémantique associée.
- La sémantique associée est plus ou moins abstraite...
- Les modèles sont souvent des moyens de « prédiction »...

Les modèles en informatique

- Un programme écrit en C est-il un modèle? ...
 - ⌘ *cost-effective use of something in place of something else for some cognitive purpose.*
 - Le langage C a bien été conçu pour réduire le cout de développement/portage d'un système d'exploitation
 - C'est un langage de « haut niveau », objectif cognitif.
 - ⌘ *It allows us to use something that is simpler, safer or cheaper than reality instead of reality for some purpose. A model represents reality for the given purpose; the model is an abstraction of reality in the sense that it cannot represent all aspects of reality*
 - Il est plus facile d'écrire du code en C qu'en assembleur, l'objectif est le même: automatiser l'exécution d'un algorithme sur un ordinateur
 - On s'abstrait du fonctionnement de la machine (jeu d'instruction du processeur, structure de la mémoire, registres, etc...).
- Est-ce suffisant? ... Analyse/Vérification?


Rôle des modèles pour les systèmes embarqués

- S'appuyer sur des modèles lors de la conception pour prendre des décisions, « valider » au plus tôt, explorer des alternatives ...
- Faciliter les phases de conception en s'appuyant sur une représentation abstraite (modèle):
 - ⌘ Support à la communication entre ingénieurs
 - ⌘ Support à la documentation des solutions choisi
 - ⌘ Support à la validation au plus tôt des exigences, par raisonnement sur le modèle (calcul de propriétés caractéristiques)
 - ⌘ Support à la configuration de la plate-forme (OS+routage)
 - ⌘ Support à la génération de code source (C, Ada, Java...)

Modèles et architectures

- En informatique, les modèles permettent de représenter une **architecture** informatique: l'**organisation** et les **relations** existantes entre les **éléments** (logiciels, matériels, et/ou sous-systèmes) d'un système informatique.
- Rappel, un modèle utilise un langage :
 - ⌘ syntaxe + sémantique
- On parle de langage de description d'architecture

Exemple d'architecture avionique



Comment, et pourquoi modéliser une telle architecture?



Contexte industriel

- **Systemes de plus en plus complexe**
 - ⌘ difficulté de compréhension du système
 - ⌘ difficulté de partager de l'information synthétique
 - ⌘ difficulté d'analyser le système
- **Temps de commercialisation de plus en plus court**
 - ⌘ Automatiser le processus de construction
 - ⌘ Réutiliser et adapter des fonctionnalités existantes
- **Un formalisme de description est nécessaire**
 - ⌘ pour décrire l'architecture (documentation, partage de l'information au sein d'une équipe technique)
 - ⌘ pour analyser et vérifier ses propriétés
 - ⌘ pour générer le code (ou les squelettes de code) correspondant à cette architecture

AADL: objectif principal et moyens

- Faciliter la conception (*structuration et analyse d'architectures*) des systèmes temps-réels distribués
 - ⌘ Définit une sémantique, standardisée, aussi précise (et concrète) que possible pour l'ensemble des éléments du langage
 - La sémantique est décrite en langage naturelle dans un standard, ~340 pages hors annexes
 - ⌘ Ne pouvant couvrir l'ensemble des exigences de conception du domaine, AADL propose des mécanismes d'extension (*i.e.* langage de propriétés et annexes)
 - ⌘ Propose trois niveau de modélisation:
 1. Système
 2. Logiciel
 3. Matériel

AADL: objectifs détaillés (mais partiels)

- **Analyse de systèmes temps réel**
 - ⌘ Temps de réponse des tâches
 - ⌘ Temps de transmission des données (temps de latence, gigue)
 - ⌘ Disponibilité, fiabilité, ...
- **Modélisation de code legacy**
 - ⌘ Représentation du code
 - ⌘ Représentation des données
- **Génération automatique de code**
 - ⌘ Diversité des langages de programmation (Java, C, Ada, ...)
 - ⌘ Diversité des systèmes d'exploitations avec leurs API (RT-POSIX, FreeRTOS, VxWorks, ARINC653, OSEK...)

- Anciennement « Avionics Architecture Description Language »
- Evolution de MetaH, qui était développé par Honeywell
- Plusieurs représentations
 - ⌘ représentation textuelle
 - pour contrôler tous les détails du système
 - ⌘ représentation graphique
 - convenable pour avoir une vision globale du système
- Version 1.0 publiée en 2004, version 2.0 a été publiée fin 2009

Usage des modèles d'architectures dans l'industrie?

- Surtout UML, mais DSLs (Domain Specific languages) dans le domaine de l'embarqué
 - ⌘ Chaque société à son propre ADL ou presque...
 - ⌘ Nous utilisons AADL pour illustrer les principes généraux de ce type de langages
- Langage trop complexes → apprentissage long et couteux
- Objectifs:
 - ⌘ Spécification,
 - ⌘ Documentation,
 - ⌘ Conception,
 - ⌘ Analyse,
 - ⌘ Génération de code



Les composants AADL, et leur composition



Caractéristiques générales

- Langages de description d'architecture: les **composants** sont les éléments de base du langage.
- En AADL, les composants appartiennent à une Catégorie (Process, thread, data, processor, etc.)
- La déclaration d'un composants est structurée en
 - ⌘ Déclaration du type de composant: vise à définir ses interfaces de communications avec d'autres composant (ports, access points, ...)
 - ⌘ Déclaration de l'implémentation de composant: vise à définir la structure interne du composants (sous-composant, code, spec. comportementale, etc...)
- Pour 1 Catégorie, on peut déclarer plusieurs types; pour 1 type on peut déclarer plusieurs implémentations
- Des propriétés (prédéfinies ou définies par le concepteur) peuvent être associées à chaque élément de modélisation (type de composant, implémentation, sous-composant, ports, connections,...)
- Langage descriptif: les composants peuvent être spécifiés dans n'importe quel ordre
- Langage non sensitif à la casse

Catégories de composants

- Éléments de base d'une description architecturale: toute déclaration de composant AADL (type ou implémentation) doit correspondre à une catégorie de composant
- Plusieurs ensembles de catégories
 - ⌘ Matériel (*execution platform components*)
 - ⌘ Logiciel (*software components*)
 - ⌘ système (*system composition*)


Description de la plate-forme d'exécution

- **Plusieurs catégories**

- ⌘ processor : unité de calcul + ordonnanceur
- ⌘ Virtual processor: ressource virtuelle d'exécution (e.g. machine virtuelle)
- ⌘ memory : composant de stockage (disque dur, mémoire vive, etc.)
- ⌘ bus : lien physique de communication (réseau, etc.)
- ⌘ device : interfaces physique/logique du système avec l'environnement (capteur/actionneur/pilote de périphérique)


- **Attention:**

- ⌘ un processor modélise processeur + noyau contenant entre-autres un ordonnanceur.
- ⌘ Un device sert typiquement à modéliser un capteur + le pilote de ce capteur (composant matériel et logiciel)




Description du logiciel

- **Plusieurs catégories**
 - ⌘ thread : tâche qui exécute des fonctions du système (pas forcément un thread du noyau...)
 - ⌘ data : type de données abstrait (pas forcément de correspondance avec un type de donnée en programmation)
 - ⌘ process : processus, un espace mémoire d'adressage logique pour l'exécution des threads qu'il contient
 - ⌘ subprogram : procédure, comme pour les langages de programmation. N'as pas de valeur de retour
- **Un process doit contenir au moins un thread.**



Description système

- Permet de structurer la description (matériel+logiciel)
- Une implémentation de composant de catégorie système peut contenir des sous-composant de catégorie:
 - ⌘ system
 - ⌘ processor, memory, device, bus
 - ⌘ process, data
- **MAIS PAS** de catégorie:
 - ⌘ thread
 - ⌘ thread group
 - ⌘ subprogram



Composition de composants AADL

- Une implémentation de composant peut avoir des sous-composants
- Une modélisation AADL est donc une arborescence de composants, commençant par un composant racine de la catégorie system.

| <u>Implémentation de catégorie</u> | <u>Peut contenir des sous-composant de catégorie</u> |
|------------------------------------|--|
| data | data |
| thread | data |
| thread group | data, thread |
| process | thread, |
| processor | memory |
| memory | memory |
| system | tous sauf subprogram, thread et thread group |



Éléments de syntaxe (package)

```
-----  
-- Package describing the architecture  
-- of the line follower robot  
-----
```

```
package nxt_use_case -- beginning of package declaration
```

```
public -- beginning of public (i.e. visible) package section
```

```
with Data_Model; -- gives visibility to existing declarations in the  
-- public section of a package named Data_Model (if any),  
-- or to a property set named Data_Model (if any)
```

```
-- components declaration will be added here
```

```
end nxt_use_case; -- end of package declaration
```



Éléments de syntaxe (component type)

```
package nxt_use_case
public

with Data_Model;

system nxt -- beginning of declaration of component type nxt, of category system
end nxt;   -- end of declaration of component type nxt

processor arm
end arm;  -- declaration of component type arm, of category processor

process proc
end Proc; -- declaration of component type proc, of category process

end nxt_use_case;
```

Éléments de syntaxe (component implementation)

```
package nxt_use_case
public

system nxt
end nxt;

system implementation nxt.Impl
end nxt.Impl; -- declaration of component implementation nxt.Impl,
               -- of type nxt (declared above), of category system

processor arm
end arm;

processor implementation arm.v7
end arm.v7; -- declaration of component implementation arm.v7,
             -- of type arm (declared above), of category system

end nxt_use_case;
```



Éléments de syntaxe (sous-composants)

```
package nxt_use_case
public

system nxt
end nxt;

system implementation nxt.Impl
  subcomponents -- subcomponents section in nxt.Impl
    cpu1: processor arm.v7;
    cpu2: processor arm.v7;
    proc1: process proc.impl;
    proc2: process proc.impl;
end nxt.Impl;

-- the declaration of arm.v7 and proc.impl have been removed for the sake of
-- brevity; see slides above to retrieve these declarations

end nxt_use_case;
```

Notes sur la syntaxe vue précédemment

- Commentaires commencent par `--`
- Déclaration d'un package `pkg_id`:


```
package pkg_id
public
...
end pkg_id;
```
- Déclaration d'un type de composant `cpt_id`

```
process cpt_id
end cpt_id;
```
- Déclaration d'une implémentation de composant `cpt_id.impl_id`, avec un sous composant `subcpt_id`.


```
process implementation cpt_id.impl_id
subcomponents
  subcpt_id: thread other_cpt_id[.other_impl_id];
end cpt_id.impl_id;
```




Représentation des composants matériels du robot en AADL



Intégration du code dans une architecture temps-réel



Représentation de l'architecture intégrée du robot





Le rôle des propriétés dans un modèle AADL

Les propriétés en AADL: principes de base

- Une propriété permet d'associer une valeur d'un certain type à un élément du modèle.
 - ⌘ Le standard AADL définit un ensemble de *propriétés standard*
 - ⌘ il est possible de définir de nouvelles propriétés dans des ensembles de propriétés (**property sets**)
 - un langage complémentaire à celui présenté jusque là
- Les propriétés peuvent être associées à quasiment tous les éléments d'une description d'architecture en AADL
- Dans le langage de définition des propriétés, on peut contraindre l'applicabilité d'une propriété à un ensemble d'éléments (p.ex. ceux de catégorie processor uniquement)

Les propriétés en AADL: premiers éléments de syntaxe

- Une propriété peut être du type
 - ⌘ un booléen : **aadlboolean**
 - ⌘ un entier : **aadlinteger**
 - ⌘ un réel : **aadlreal**
 - ⌘ une chaîne de caractères : **aadlstring**
 - ⌘ une énumération : **enumeration**
 - ⌘ une catégorie d'élément : **classifier** (composant, connexion, etc.)
 - ⌘ une référence à un element: **reference** (composant...)
 - ⌘ une plage de valeurs : **list of ...**
 - ⌘ A metrics unit : **unit**
- On peut
 - ⌘ définir des types de propriété en réutilisant des types existants
 - ⌘ associer une valeur par défaut à une propriété
- **applies to** spécifie à quels types d'éléments du modèle la propriété peut s'appliquer

Éléments de syntaxe: déclaration d'un ensemble de propriétés (property set)



```
-----  
-- declaration of a property set  
-- named propertyset_id  
-----  
  
property set propertyset_id is  
  
    -- declaration of properties should be added here  
  
end propertyset_id;
```



Propriétés pour l'analyse d'ordonancement

Propriétés en lien avec RTA

- Les composants AADL concernés sont
 - ⌘ Les threads, composant « principaux » en AADL
 - ⌘ Les processeurs car ils contiennent l'ordonnanceur
- L'ordonnancement est définie grâce à des propriétés prédéfinies
 - ⌘ *Dispatch_protocol*, le thread est
 - **periodic**, le thread est réveillé périodiquement
 - **sporadic**, le thread est réveillé sur réception de messages, avec un délais minimale entre deux réveils
 - **aperiodic**, le thread est réveillé sur réception de messages
 - **timed**, le thread est réveillé **soit** sur réception de messages **soit** sur échéance temporelle (timer réinitialisé sur réception de message)
 - **Hybrid**, le thread est réveillé **à la fois** sur réception de messages **et** sur échéance temporelle
 - ⌘ *Compute_execution_time* représente le temps d'exécution d'un thread ou d'un sous-programme.
 - ⌘ *Priority* permet d'associer une valeur de priorité à un thread.
 - ⌘ *Deadline* permet d'associer une valeur d'échéance à un thread.
 - ⌘ *Scheduling_Protocol* précise la politique d'ordonnancement associé à un processeur.



Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)

```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named Timing_Properties  
-----
```

property set Timing_Properties **is** Identifiant de la propriété ou du type

Time: type aadlinteger 0 ps .. Max_Time units Time_Units;

Time_Range: type range of Time;

Period: Time applies to

(thread, thread group, process, system, device, virtual processor,
virtual bus, bus);

Compute_Execution_Time: Time_Range

applies to (thread, device, subprogram, event port, event data port);

Deadline: Time => Period applies to

(thread, thread group, process, system, device, virtual processor);

end Timing_Properties;



Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)

```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named Timing_Properties  
-----
```

```
property set Timing_Properties is Il s'agit d'un type de valeur  
  
Time: type aadlinteger 0 ps .. Max_Time units Time_Units;  
  
Time_Range: type range of Time;  
  
Period: Time applies to  
    (thread, thread group, process, system, device, virtual processor,  
    virtual bus, bus);  
  
Compute_Execution_Time: Time_Range  
    applies to (thread, device, subprogram, event port, event data port);  
  
Deadline: Time => Period applies to  
    (thread, thread group, process, system, device, virtual processor);  
  
end Timing_Properties;
```



Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)

```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named Timing_Properties  
-----
```

property set Timing_Properties **is** Les valeurs admises pour ce type sont
des entiers entre 0 et Max_Time

Time: **type** aadlinteger 0 ps .. Max_Time **units** Time_Units;

Time_Range: **type** range of Time;

Period: Time **applies to**

(thread, thread group, process, system, device, virtual processor,
virtual bus, bus);

Compute_Execution_Time: Time_Range

applies to (thread, device, subprogram, event port, event data port);

Deadline: Time => Period **applies to**

(thread, thread group, process, system, device, virtual processor);

end Timing_Properties;



Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)

```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named Timing_Properties  
-----
```

```
property set Timing_Properties is
```

Les valeurs admises pour ce type ont
une unité Time_Units (défini dans un autre PS)

```
Time: type aadlinteger 0 ps .. Max_Time units Time_Units;
```

```
Time_Range: type range of Time;
```

```
Period: Time applies to
```

```
(thread, thread group, process, system, device, virtual processor,  
virtual bus, bus);
```

```
Compute_Execution_Time: Time_Range
```

```
applies to (thread, device, subprogram, event port, event data port);
```

```
Deadline: Time => Period applies to
```

```
(thread, thread group, process, system, device, virtual processor);
```

```
end Timing_Properties;
```



Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)

```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named Timing_Properties  
-----
```

```
property set Timing_Properties is
```

```
Time: type aadlinteger 0 ps .. Max_Time units Time_Units;
```

```
Time_Range: type range of Time;
```

```
Period: Time applies to
```

```
(thread, thread group, process, system, device, virtual processor,  
virtual bus, bus);
```

```
Compute_Execution_Time: Time_Range
```

```
applies to (thread, device, subprogram, event port, event data port);
```

```
Deadline: Time => Period applies to
```

```
(thread, thread group, process, system, device, virtual processor);
```

```
end Timing_Properties;
```

Time_Range est un type
admettant comme valeur
des intervalles de temps





Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)

```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named Timing_Properties  
-----
```

Period est un identifiant de propriété
dont le type est Time

```
property set Timing_Properties is
```

```
Time: type aadlinteger 0 ps .. Max_Time units Time_Units;
```

```
Time_Range: type range of Time;
```

```
Period: Time applies to
```

```
(thread, thread group, process, system, device, virtual processor,  
virtual bus, bus);
```

```
Compute_Execution_Time: Time_Range
```

```
applies to (thread, device, subprogram, event port, event data port);
```

```
Deadline: Time => Period applies to
```

```
(thread, thread group, process, system, device, virtual processor);
```

```
end Timing_Properties;
```



Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)

```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named Timing_Properties  
-----
```

```
property set Timing_Properties is
```

```
Time: type aadlinteger 0 ps .. Max_Time units Time_Units;
```

```
Time_Range: type range of Time;
```

```
Period: Time applies to
```

```
(thread, thread group, process, system, device, virtual processor,  
virtual bus, bus);
```

```
Compute_Execution_Time: Time_Range
```

```
applies to (thread, device, subprogram, event port, event data port);
```

```
Deadline: Time => Period applies to
```

```
(thread, thread group, process, system, device, virtual processor);
```

```
end Timing_Properties;
```

Compute_Execution_Time est un
identifiant de propriété
dont le type est un intervalle de temps
Time_Range



Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)

```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named Timing_Properties  
-----
```

```
property set Timing_Properties is
```

```
Time: type aadlinteger 0 ps .. Max_Time units Time_Units;
```

```
Time_Range: type range of Time;
```

```
Period: Time applies to  
  (thread, thread group, process, system, device, virtual processor,  
   virtual bus, bus);
```

```
Compute_Execution_Time: Time_Range  
  applies to (thread, device, subprogram, event port, event data port);
```

```
Deadline: Time => Period applies to  
  (thread, thread group, process, system, device, virtual processor);
```

```
end Timing_Properties;
```

La valeur par défaut pour la deadline
est la valeur associée à la propriété Period

Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)



```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named AADL_Project  
-----
```

property set AADL_Project **is**

Supported_Dispatch_Protocols: **type enumeration**
(Periodic, Sporadic, Aperiodic, Timed, Hybrid, Background);

```
-- Supported_Dispatch_Protocols is a property type, defined as an enumeration.  
-- Enumerated values are Periodic, Sporadic, ... ; explained later in the lecture.
```

Supported_Scheduling_Protocols: **type enumeration**
(Static, Round_Robin_Protocol, POSIX_1003_HIGHEST_PRIORITY_FIRST_PROTOCOL,
FixedTimeline, Cooperative, RMS, DMS, EDF, SporadicServer, SlackServer,
ARINC653);

Time_Units: **type units** (ps, ns => ps * 1000, us => ns * 1000, ms => us * 1000,
sec => ms * 1000, min => sec * 60, hr => min * 60);

end AADL_Project;



Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)

```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named AADL_Project  
-----
```

property set AADL_Project **is**

Supported_Dispatch_Protocols: **type enumeration**
(Periodic, Sporadic, Aperiodic, Timed, Hybrid, Background);

-- Supported_Dispatch_Protocols is a property **type**, defined as an enumeration.
-- Enumerated values are Periodic, Sporadic, ... ;

Correspond à FPS dans cours RTA

Supported_Scheduling_Protocols: **type enumeration**
(Static, Round_Robin_Protocol, POSIX_1003_HIGHEST_PRIORITY_FIRST_PROTOCOL,
FixedTimeline, Cooperative, RMS, DMS, EDF, SporadicServer, SlackServer,
ARINC653);

Voir cours RTA

Time_Units: **type units** (ps, ns => ps * 1000, us => ns * 1000, ms => us * 1000,
sec => ms * 1000, min => sec * 60, hr => min * 60);

end AADL_Project;

Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)



```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named Thread_Properties  
-----
```

property set Thread_Properties **is**

Priority: **aadlinteger** **applies to**

(thread, thread group, process, system, device, data, data access);

-- Priority is the property *identifier*;

-- Values of this property should be integers;

-- This property can be applied to components of category thread, process, system...

Dispatch_Protocol: Supported_Dispatch_Protocols

applies to (thread, device, virtual processor);

end Thread_Properties;

Éléments de syntaxe: déclaration de propriétés (propriétés utilisées par la suite)

```
-----  
-- declaration of a subset of standardized properties  
-- in property set named Deployment_Properties  
-----
```

```
property set Deployment_Properties is
```

```
    Scheduling_Protocol: inherit list of Supported_Scheduling_Protocols  
    applies to (virtual processor, processor, system);
```

```
end Deployment_Properties;
```

NB: ce langage peut être utilisé pour définir des propriétés non-standardisée



Association de propriétés

- Pour associer une propriété à un composant, on peut :
 1. L'associer à la déclaration du type, et/ou
 2. L'associer à la déclaration de l'implémentation, et/ou
 3. L'associer à la déclaration d'un sous-composant, et/ou
 4. L'associer à partir d'un composant parent.
- Règle de « priorité »: Si on utilise les quatre possibilités, la valeur associée avec la possibilité 4 prévaut sur 3, qui prévaut sur 2, qui prévaut sur 1...



Exemples d'associations de propriété (scheduling protocol)

```
package nxt_use_case  
public
```

```
system nxt end nxt;
```

```
system implementation nxt.Impl
```

```
  subcomponents
```

```
    cpu1: processor arm.v7 {Scheduling_Protocol => (ARINC653)};
```

```
  properties
```

```
    Scheduling_Protocol => (RMS) applies to cpu1;
```

```
end nxt.Impl;
```

```
processor arm
```

```
  properties
```

```
    Scheduling_Protocol => (Round_Robin_Protocol);
```

```
end arm;
```

```
processor implementation arm.v7
```

```
  properties
```

```
    Scheduling_Protocol => (POSIX_1003_HIGHEST_PRIORITY_FIRST_PROTOCOL);
```

```
end arm.v7;
```

```
...
```

→ Politique d'ordo = ?



Exemples d'associations de propriété (scheduling protocol)

```
package nxt_use_case  
public
```

```
system nxt end nxt;
```

```
system implementation nxt.Impl
```

```
  subcomponents
```

```
    cpu1: processor arm.v7 {Scheduling_Protocol => (ARINC653)};
```

```
  properties
```

```
    Scheduling_Protocol => (RMS) applies to cpu1;
```

```
end nxt.Impl;
```

```
processor arm
```

```
  properties
```

```
    Scheduling_Protocol => (Round_Robin_Protocol);
```

```
end arm;
```

```
processor implementation arm.v7
```

```
  properties
```

```
    Scheduling_Protocol => (POSIX_1003_HIGHEST_PRIORITY_FIRST_PROTOCOL);
```

```
end arm.v7;
```

```
...
```

Politique d'ordo = RMS (voir
règle énoncée plus haut)!



RTA...

Last but not least ... Actual_Processor_Binding

- On a vu
 - ⌘ d'une part, l'architecture du logiciel (process+thread+propriétés)
 - ⌘ d'autre part, l'architecture du matériel (basique pour le moment: un ensemble de processeurs+propriétés)
- Il faut allouer les fonctions du logiciel aux ressources du matériel
 - ⌘ Propriété Actual_Processor_Binding
 - ⌘ Usage:

```
SYSTEM IMPLEMENTATION synchronous.others
```

```
  SUBCOMPONENTS
```

```
    my_platform : PROCESSOR CPU;
```

```
    my_process  : PROCESS my_process.impl;
```

```
  PROPERTIES
```

```
    Actual_Processor_Binding => ( reference(my_platform) )  
      applies to my_process;
```

```
END synchronous.others;
```



Last but not least... Actual_Processor_Binding

- On a vu
 - ⌘ d'une part, l'architecture du logiciel (process+thread+propriétés)
 - ⌘ d'autre part, l'architecture du matériel (basique pour le moment: un ensemble de processeurs+propriétés)
- Il faut allouer les fonctions du logiciel aux ressources du matériel
 - ⌘ Propriété Actual_Processor_Binding
 - ⌘ Usage:

SYSTEM IMPLEMENTATION synchronous.others

SUBCOMPONENTS

```
my_platform : PROCESSOR CPU;
my_process  : PROCESS my_process.impl;
```

PROPERTIES

```
Actual_Processor_Binding => ( reference(my_platform) )
                             applies to my_process;
```

END synchronous.others;

Spécifie que my_process
est alloué à my_platform



Utilisation de AADL pour automatiser le temps de réponse



Exemple (1/2)

```
PACKAGE synchronous_Pkg
```

```
PUBLIC
```

```
WITH Base_Types;
```

```
SYSTEM synchronous
```

```
END synchronous;
```

```
SYSTEM IMPLEMENTATION synchronous.others
```

```
  SUBCOMPONENTS
```

```
    my_platform : PROCESSOR CPU;
```

```
    my_process : PROCESS my_process.impl;
```

```
  PROPERTIES
```

```
Actual_Processor_Binding =>
```

```
  ( reference(my_platform) )
```

```
    applies to my_process;
```

```
END synchronous.others;
```

```
PROCESSOR CPU
```

```
PROPERTIES
```

```
  Scheduling_Protocol => (RMS);
```

```
END CPU;
```

```
PROCESS my_process
```

```
END my_process;
```



Exemple (2/2)

PROCESS IMPLEMENTATION my_process.impl SUBCOMPONENTS

T1 : **THREAD** a_thread

```
{ Dispatch_Protocol => Periodic;  
  Compute_Execution_Time=>5 ms..5 ms;  
  Period => 15 ms;  
  Deadline => 15 ms; };
```

T2 : **THREAD** a_thread

```
{ Dispatch_Protocol => Periodic;  
  Compute_Execution_Time=>5 ms..5 ms;  
  Period => 20 ms;  
  Deadline => 20 ms; };
```

T3 : **THREAD** a_thread

```
{ Dispatch_Protocol => Periodic;  
  Compute_Execution_Time=>5 ms..5 ms;  
  Period => 25 ms;  
  Deadline => 25 ms; };
```

END my_process.impl;

THREAD a_thread

END a_thread;

END synchronous_Pkg;

Exploitation avec AADL Inspector

AADL inspector (/home/borde/Install/AI-1.5-beta-patched/examples/patterns/synchronous.aadl)

File View Wizards Tools ?

Behavior_Properties x Data_Model x Base_Types x HW x synchronous x

Static Analysis | Schedulability | AI Scripts

```

346 SUBCOMPONENTS
347 T1 : THREAD a_thread
348 { Dispatch_Protocol => Periodic;
349   Compute_Execution_Time => 5 ms .. 5 ms;
350   Period => 15 ms;
351   Deadline => 15 ms; };
352 T2 : THREAD a_thread
353 { Dispatch_Protocol => Periodic;
354   Compute_Execution_Time => 5 ms .. 5 ms;
355   Period => 20 ms;
356   Deadline => 20 ms; };
357 T3 : THREAD a_thread
358 { Dispatch_Protocol => Periodic;
359   Compute_Execution_Time => 5 ms .. 5 ms;
360   Period => 25 ms;
361   Deadline => 25 ms; };
362 CONNECTIONS
363 C0 : PORT input -> T1.input;
364 C1 : PORT T1.output -> T2.input;
365 C2 : PORT T2.output -> T3.input;
366 C3 : PORT T3.output -> output;
367 END my_process.others;
368 THREAD a_thread
369 FEATURES
  
```

THE SITI

Static Analysis | Schedulability | AI Scripts

| test | entity | value |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| processor utilization factor | root.my_platform.CPU | We can not prove that the tas |
| worst case task response time | root.my_platform.CPU | All task deadlines will be met : |
| response time | root.my_platform.CPU.my_process.T | 15.00000 |
| response time | root.my_platform.CPU.my_process.T | 10.00000 |
| response time | root.my_platform.CPU.my_process.T | 5.00000 |

Static Analysis | Schedulability | AI Scripts

| test | entity | value |
|--|-----------------------------------|--|
| Task response time computed from simulatio | root.my_platform.CPU | No deadline missed in the computed scheduling : the ta |
| Number of preemptions | root.my_platform.CPU | 0 |
| Number of context switches | root.my_platform.CPU | 46 |
| Task response time computed from simulatio | root.my_platform.CPU.my_process.T | worst = 5, best = 5 and average = 5.00000 |
| Task response time computed from simulatio | root.my_platform.CPU.my_process.T | worst = 10, best = 5 and average = 6.66667 |
| Task response time computed from simulatio | root.my_platform.CPU.my_process.T | worst = 15, best = 5 and average = 9.16667 |

Modélisation des données partagées

- **Modélisation structurelle**
 - ⌘ Variable globale: sous-composant de catégorie *data* dans une implémentation de composant *process*.
 - ⌘ Accès aux données au niveau des threads: *feature* (i.e. interface) de type *requires data access* sur les thread
 - ⌘ Connexions entre les interface des threads et la variable partagée
 - ⌘ Propriétés pour spécifier le mécanisme de protection
- **Modélisation comportementale**
 - ⌘ Temps de calcul, prise et relâche de verrous

Exemple (1/2)

Type de donnée (pas au sens langage de programmation)

DATA pressure
END pressure;

```

THREAD T
FEATURES
  D1 : REQUIRES DATA ACCESS pressure;
END T;
  
```

```

THREAD IMPLEMENTATION T.i1
PROPERTIES
  Dispatch_Protocol => Periodic;
  Compute_Execution_Time => 8ms..8ms;
  Period => 15 ms;
ANNEX Behavior_Specification {**
  states
    s : initial complete final state;
  transitions
    t : s -[on dispatch]-> s {
      D1 !<;
      computation(2ms);
      D1 !>
    };
  **};
END T.i1;
  
```

Exemple (1/2)

```
DATA pressure
END pressure;
```

```
THREAD T
FEATURES
D1 : REQUIRES DATA ACCESS pressure;
END T;
```

```
THREAD IMPLEMENTATION T.i1
```

```
PROPERTIES
```

```
Dispatch_Protocol => Periodic;
Compute_Execution_Time => 8ms..8ms;
Period => 15 ms;
```

```
ANNEX Behavior_Specification {**
states
```

```
s : initial complete final state;
```

```
transitions
```

```
t : s -[on dispatch]-> s {
D1 !<;
computation(2ms);
D1 !>
};
```

```
**};
```

```
END T.i1;
```

D1 est une interface
d'accès à une donnée de type pressure

Exemple (1/2)

```
DATA pressure
END pressure;
```

```
THREAD T
FEATURES
  D1 : REQUIRES DATA ACCESS pressure;
END T;
```

```
THREAD IMPLEMENTATION T.i1
PROPERTIES
  Dispatch_Protocol => Periodic;
  Compute_Execution_Time => 8ms..8ms;
  Period => 15 ms;
ANNEX Behavior_Specification {**
states
  s : initial complete final state;
transitions
  t : s -[on dispatch]-> s {
    D1 !<;
    computation(2ms);
    D1 !>
  };
**};
END T.i1;
```

Comportement du thread

Exemple (2/2)

PROCESS IMPLEMENTATION my_process.others

SUBCOMPONENTS

T1 : **THREAD** T.i1;

D : **DATA** pressure {

Concurrency_Control_Protocol => Priority_Ceiling;

};

T2 : **THREAD** T.i2;

CONNECTIONS

C1 : **DATA ACCESS** D -> T1.D1;

C2 : **DATA ACCESS** D -> T2.D1;

END my_process.others;

Variable globale

Accès à la variable globale

Exemple (2/2)

PROCESS IMPLEMENTATION my_process.others

SUBCOMPONENTS

T1 : **THREAD** T.i1;

D : **DATA** pressure {

Concurrency_Control_Protocol => Priority_Ceiling;

};

T2 : **THREAD** T.i2;

CONNECTIONS

C1 : **DATA ACCESS** D -> T1.D1;

C2 : **DATA ACCESS** D -> T2.D1;

END my_process.others;



Mécanisme de protection



Plus généralement: les features (i.e. interfaces) des composants AADL



Les features— les ports

- Les ports modélisent les échanges d'information.
 - ▶ ⌘ data : transport de données ; comme dans un circuit électronique
 - ⌘ event : émission/réception d'un évènement
 - ⌘ event data : évènement + données ; comparable à un message

- les ports peuvent être déclarés en
 - ⌘ entrée (`in`)
 - ⌘ sortie (`out`)
 - ⌘ entrée-sortie (`in out`)



Features: les accès aux composants - 1

- Un composant peut indiquer qu'il requiert (`requires`) ou qu'il fournit (`provides`) un accès à un sous-composant
 - ⌘ un bus, p.ex. pour un processor ou une memory
 - ⌘ une data, p.ex. pour une donnée partagée entre plusieurs threads

Représentation graphique 

Exemple de features

```
data pressure
end pressure;
```



```
data altitude
end altitude;
```

```
thread altimeter
features
  P : in event data port pressure;
  A : out data port altitude;
end altimeter;
```

```
thread client_altitude
features
  A : in data port altitude;
end client_altitude;
```

```
device pressure_sensor
features
  P : out event data port pressure;
end pressure_sensor;
```

```
subprogram compute_altitude
features
  P : in parameter pressure;
  A : out parameter altitude;
end compute_altitude;
```



Différence de sémantique entre ports, et data access

- La sémantique va être précisé via des propriétés;
- Par défaut:
 - ⌘ Tous les ports (data/event/event data):
 - La donnée, l'événement, ou le message d'un port « in » sont lus en début d'activation du thread, et le thread travaillera avec cette copie tout au long de son activation
 - La donnée, l'événement, ou le message d'un port « out » sont écrit en fin d'activation du thread
 - ⌘ Un data port
 - pas de file d'attente
 - ⌘ Un event ou event data port:
 - File d'attente
 - Les message non-utilisé pendant une activation sont perdus en fin d'activation
 - ⌘ Un data access:
 - Accès en lecture/écriture avec lecture à n'importe quel moment de l'activation
 - Accès non-protégé



Les connexions des composants AADL



Les connexions

- Pour relier les « features » entre elles
 - ⌘ ports
 - ⌘ paramètres
 - ⌘ sous-programmes d'interface
 - ⌘ accès aux sous-composants
 - ⌘ groupes de ports
- Les connexions sont définies dans les implementations de composants
- Les features de sortie peuvent être « 1 vers n »
- `event data ports & event ports entrants`
 - ⌘ « n vers 1 » car gestion de files d'attente
- les autres features entrantes
 - ⌘ « 1 vers 1 »

Exemple de connexion

```

process manager
features
  P : in event data port pressure;
end manager;


thread implementation altimeter.basic
calls {
  appli : subprogram compute_altitude;
};
connections
  parameter P -> appli.P;
  parameter appli.A -> A;
end altimeter.basic;

```


```

process implementation manager.altitude
subcomponents
  client1 : thread client_altitude;
  server1 : thread altimeter.basic;
connections
  pressure_input : event data port P -> server1.P;
  data port server1.A -> client1.A;
end manager.altitude;

```



Exemple complet: altimètre





Structuration d'une modélisation AADL

Instanciación de l'architecture

- Une description AADL est une suite de déclarations
- Pour exploiter un modèle AADL, il est nécessaire de disposer de son modèle d'instance
 - ⌘ arborescence d'instances de composants AADL correspond aux déclarations de sous-composants
 - Valeurs de propriétés résolues
 - ⌘ filtre les éléments de la description qui ne sont pas référencés à partir du système racine

Exemple de modèle d'instance en AADL

- Une modélisation AADL est un ensemble de déclarations de composants
- Les sous-composants sont des instances des déclarations
- Un système doit jouer le rôle de racine pour l'architecture
 - ⌘ pas d'interface
 - ⌘ une implémentation contenant les sous-composants

```
system global_system  
end global_system;
```

```
system implementation global_system.two_machines  
Subcomponents  
  machine_1 : system machines::a_machine.mono_processor;  
  machine_2 : system machines::a_machine;  
end global_system.two_machines;
```



Instances



Organisation d'une description

- Les paquetages (packages)
 - ⌘ matérialisent des espaces de nom
 - ⌘ une partie publique : visible de partout
 - ⌘ une partie privée : uniquement visible depuis le paquetage
- Les systèmes permettent de structurer l'architecture
- Les paquetages permettent de structurer la description



Exemple d'utilisation des paquetages

```
package machines
public
  system a_machine
  end a_machine;

  system implementation a_machine.mono_processor
  subcomponents
    the_processor : processor machines::elements::a_processor.specific;
  end a_machine.mono_processor;
private
  system a_private_machine
  end a_private_machine;
end machines;

package machines::elements
public
  processor a_processor
  end a_processor;

  processor implementation a_processor.specific
  end a_processor.specific;
end machines::elements;
```



Modélisation du comportement des threads et subprogramms en AADL

Appels de sous-programmes

- Une implantation de sous-programme ou de thread peut contenir des séquences d'appels à des sous-programmes
- L'ordre des appels est important
- Premier niveau de description du flux d'exécution dans les composants

```
subprogram spg1 end spg1;  
subprogram spg2 end spg2;  
thread a_thread end a_thread;
```

```
thread implementation a_thread.example  
calls {  
    call1 : subprogram spg1;  
    call2 : subprogram spg2;  
    call3 : subprogram spg1;  
};  
end a_thread.example;
```

Représenter un passage de paramètres

```
data a_data  
end a_data;
```

```
subprogram prog1  
features
```

```
  input : in parameter a_data;  
  output : out parameter a_data;  
end prog1;
```

```
subprogram prog2  
features
```

```
  input : in parameter a_data;  
  output : out parameter a_data;  
end prog2;
```


```
subprogram implementation prog2.impl  
calls {  
  a_call : subprogram prog1;  
};  
connections  
  parameter input -> a_call.input;  
  parameter a_call.output -> output;  
end prog2.impl;
```

Annexe comportementale

- Annexe standardisée
- Modéliser le comportement logiciel (thread, sous-programmes) par le biais de machines à état
- Une clause comportementale AADL est composée de trois parties:
 - ⌘ Déclaration des états
 - ⌘ Déclaration des transition entre ces états
 - ⌘ Déclaration des variables

Les états d'une tâche

- Dans une analyse d'ordonnancement, on considère un système dans lequel un seul processus est constitué de N tâches (ou *threads*)
- Une tâche a quatre états:




Remarques:

- les état « Bloqué » et « Suspendue » sont très similaires, et auraient pu être confondus. On distingue cependant ces deux états pour identifier
 - ⌘ le cas où la tâche a fini son exécution et attend la prochaine activation (*suspended*)
 - ⌘ le cas où la tâche est bloquée sur une entrée/sortie (*blocked*) mais n'a pas fini son exécution.
- Le seul cas de blocage considéré ici correspond à l'usage de verrous
- Les tâches *ready* sont répertoriés dans une « *ready queue* »: une ou plusieurs files d'attente.

Les états d'une tâche

- Une tâche a quatre états:



Remarques:

- Les éléments en rouge sont ceux qu'on va modéliser explicitement avec l'annexe comportementale de AADL
- Ici *complete* fait référence à un mot clé de l'annexe comportementale AADL (voir slide suivant)

Les états dans l'annexe comportementale

- **Initial**, correspond à l'état dans lequel se trouve le composant après initialisation
- **Final**, correspond à l'état dans lequel se trouve le composant après finalisation (retour d'un appel de fonction ou finalisation d'une tâche)
- **Complete**, utilisable pour les threads seulement: correspond à un état dans lequel le thread n'utilise pas la ressource d'exécution (préempté, attente passive, etc...)
- Une clause comportementale doit contenir un état initial et au moins un état final
 - ⌘ L'état final et initial peuvent être le même
- Un état *complete* correspond à l'état *suspended* vu précédemment
- Un état *non-complete* correspond à l'état *running*, *blocked* ou *ready* vu précédemment

Les transitions dans l'annexe comportementale

- Un Etat source
- Une ensemble de conditions
 - ⌘ conditions d'exécution, correspondant à un switch/case dans l'exécution d'une fonctionnalité
 - Une condition peut porter sur le contenu d'un port, d'un paramètre, d'une donnée, d'une propriété, etc...
 - ⌘ conditions de dispatch, correspondant aux conditions de réveil d'un thread à partir d'un état *complete* donné
 - à mettre en regard de la propriété `dispatch_protocol` du thread (Periodic, Sporadic, Aperiodic, Timed ou Hybrid)
- Un état cible
- Un ensemble d'actions
 - ⌘ Séquence d'actions pouvant contenir une structure de contrôle (if/then/else; while; do ... until) et des interactions avec l'environnement d'exécution
 - ⌘ Les conditions dans les structures de contrôle des actions sont similaires à des conditions d'exécution

Interaction des clauses comportementales avec l'environnement d'exécution AADL

- Appel de sous-programmes: $sub!(v1, v2, r1);$
- Computation (10 ms); représente un calcul de 10 ms
- $p!$ sur un port de sortie p permet d'envoyer le message contenu dans p ; $p!(v)$ permet d'envoyer le message v à travers p
- $p?$ sur un port d'entrée permet de lire les message contenus dans le buffer associé à p ;
 - ⌘ Le contenu de la valeur retourné dépend du protocole associé au port (propriété *Dequeue_Protocol*)
- $p'count$ et $p'fresh$ pour connaitre l'état d'un buffer correspondant à un port p
 - ⌘ $p'count$ retourne le nombre d'éléments dans le buffer
 - ⌘ $p'fresh$ retourne true si la valeur a été mise à jour depuis sa dernière utilisation; false sinon

Exemple d'utilisation de l'annexe comportementale

```
Thread controller_task
  features
    P_i: in event port;
    P_o: out event port;
    A_i: in event port;
    A_o: out event port;
  end controller_task;
```

```
thread implementation controller_task.impl
  properties
    Dispatch_Protocol => Timed;
    Period => 1000 ms;
  annex Behavior_Specification {**
    states
      idle: initial complete final state;
      detect_P: state;

    transitions
      idle -[on dispatch A]-> detect_P {
        while (P_i'count != 0) {P_i?};
        A_i?;
        A_o!;
        Computation(20 ms)};
      detect_P -[P_i'count > 0]-> idle {
        while (P_i'count != 0) {P_i?};
      };
      detect_P -[P_i'count = 0]-> idle {
        P_o!
      };
      idle -[on dispatch Period]-> idle;
    **};
end controller_task.impl;
```



AADL pour la description de systèmes ARINC653



Exemple d'utilisation: modéliser une architecture avionique

- Que doit-on représenter?

- ⌘ Les partitions, et leur configuration (mémoire, partition windows, etc...)

```

SYSTEM IMPLEMENTATION monoProc.impl
SUBCOMPONENTS
  root_main_memory_inst : MEMORY root_main_memory.impl;
  train_inst : PROCESS train.impl;
  railway_inst : PROCESS railway.impl;
  root_inst : PROCESSOR root.impl;
END monoProc.impl;

```

```

PROCESSOR root
END root;

```

Représentation logique d'une partition (espace d'adressage)

```

PROCESSOR IMPLEMENTATION root.impl
SUBCOMPONENTS
  VP_train_inst : VIRTUAL PROCESSOR VP_train.impl;
  VP_railway_inst : VIRTUAL PROCESSOR VP_railway.impl;

```

PROPERTIES

```

  Scheduling_Protocol => (ARINC653);
  ARINC653::Module_Schedule => (
    [ Partition => reference(VP_train_inst );
      Duration => 250 ms; ],
    [ Partition => reference(VP_railway_inst );
      Duration => 250 ms; ] );
  ARINC653::Module_Major_Frame => 500 ms;

```

```

END root.impl;

```

Représentation physique d'une partition (machine virtuelle)



Exemple d'utilisation: modéliser une architecture avionique

- **Que doit-on représenter?**

- ⌘ Les partitions, et leur configuration (mémoire, partition windows, etc...)
- ⌘ Les tâches de chaque partition, et leur configuration (périodique? Periode, priorité, etc...)

```
PROCESS IMPLEMENTATION railway.impl
```

```
SUBCOMPONENTS
```

```
trainPositionsCorrelation : THREAD trainPositionsCorrelation_Thread.impl;  
viuTrainPositionEstimation : THREAD viuTrainPositionEstimation_Thread.impl;  
trainSimulation : THREAD trainSimulation_Thread.impl;  
delayed_trainDataIn : THREAD delayed_trainDataIn_Thread.impl;
```

```
PROPERTIES
```

```
Data_Size => 200KByte;  
Code_Size => 200KByte;  
Dispatch_Protocol => Periodic APPLIES TO trainPositionsCorrelation;  
Priority => 3 APPLIES TO trainPositionsCorrelation;  
Period => 600ms APPLIES TO trainPositionsCorrelation;  
Stack_Size => 40KByte APPLIES TO trainPositionsCorrelation;
```

```
...  
END railway.impl;
```



Utilisation du modèle obtenu

- Spécification, documentation, conception
- Analyse à ce niveau de modélisation
 - ⌘ Ordonnançabilité gros grain (modèle de tâches, propriétés)
 - ⌘ Cohérence du dimensionnement (capacité/demande mémoire)
 - ⌘ Model-checking?
 - ⌘ Génération de code?


Exemple d'utilisation: modéliser une architecture avionique

- **Que doit-on représenter?**
 - ⌘ Les partitions, et leur configuration (mémoire, partition windows, etc...)
 - ⌘ Les tâches de chaque partition, et leur configuration (périodique? Periode, priorité, etc...)

- **Que manque-t-il pour aller plus loin?**
 - ⌘ Les canaux de communication,
 - ⌘ Le déploiement (mémoire et processeur)
 - ⌘ Comportement des tâches...

Présenté précédemment

Vue graphique d'un cas d'étude avionique (synthétique mais imprécise)





Utilisation du modèle obtenu


- Spécification, documentation, conception
- Analyse supplémentaire à ce niveau de modélisation
 - ⌘ Cohérence du modèle (connexions des ports par ex.)
 - ⌘ Complétude de la configuration ARINC
 - ⌘ Génération de la configuration XML ARINC
- Que manque t-il pour aller plus loin?
 - ⌘ La modélisation du comportement des tâches



Exemple complet: conception et vérification d'un pacemaker




Bref rappel de biologie



1. Atrium droit
2. Atrium gauche
3. Veine cave supérieure
4. Aorte
5. Artère pulmonaire
6. Veine pulmonaire
7. Valve mitrale (atrio-ventriculaire)
8. Valve aortique
9. Ventricule gauche
10. Ventricule droit
11. Veine cave inférieure
12. Valve tricuspide (atrio-ventriculaire)
13. Valve sigmoïde (pulmonaire)

Décomposition systèmes/sous-systèmes



Modes

The following bradycardia operating modes shall be programmable: Off, DDDR, VDDR, DDIR, DOOR, VOOR, AOOR, VVIR, AAIR, DDD, VDD, DDI, DOO, VOO, AOO, VVI, AAI, VVT and AAT.

| | I | II | III | IV (optional) |
|----------|---|---|---|-------------------|
| Category | Chambers Paced | Chambers Sensed | Response To Sensing | Rate Modulation |
| Letters | O–None A–Atrium V–Ventricle D–Dual | O–None A–Atrium V–Ventricle D–Dual | O–None T–Triggered I–Inhibited D–Tracked | R–Rate Modulation |

Table 2: Bradycardia Operating Modes

Exigences temporelles

| Parameter | A A T | V V T | A O O | A A I | V O O | V V I | V D D | D O O | D D I | D D D | A O O R | A A I R | V O O R | V V I R | V D D R | D O O R | D D I R | D D D R |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lower Rate Limit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Upper Rate Limit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Maximum Sensor Rate | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fixed AV Delay | | | | | | | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X |
| Dynamic AV Delay | | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | X |
| Sensed AV Delay Offset | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X |
| Atrial Amplitude | X | | X | X | | | | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Ventricular Amplitude | | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X |
| Atrial Pulse Width | X | | X | X | | | | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Ventricular Pulse Width | | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X |
| Atrial Sensitivity | X | | | X | | | | | X | X | | X | | | | | | X |
| Ventricular Sensitivity | | X | | | | X | X | | X | X | | | | X | X | | | X |
| VRP | | X | | | | X | X | | X | X | | | | X | X | | | X |
| ARP | X | | | X | | | | | X | X | | X | | | | | | X |
| PVARP | X | | | X | | | | | X | X | | X | | | | | | X |
| PVARP Extension | | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | X |
| Hysteresis | | | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | | X |
| Rate Smoothing | | | | X | | X | X | | | X | | X | | X | X | | | X |
| ATR Duration | | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | X |
| ATR Fallback Mode | | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | X |
| ATR Fallback Time | | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | X |
| Activity Threshold | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Reaction Time | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Response Factor | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Recovery Time | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |

LRL: rythme minimum de battement

URL: rythme maximum de battement

AV: durée séparant un battement dans l'oreillette d'un battement dans le ventricule


ARP: durée minimale entre deux battements dans l'oreillette

Table 6: Programmable Parameters for Bradycardia Therapy Modes

Démarche de modélisation

- Décomposition système/sous-système
- Identification des composants logiciels et de leurs interfaces
- Identification des composants matériels et de leurs interfaces
- Description du comportement des composants
 - ⌘ Synchronisation du générateur de pulsation avec le fonctionnement naturel du cœur
 - ⌘ Modes de fonctionnement et transitions de mode


Modèle AADL: système global



- **Pulse Generator**
 - ⌘ Un processus de contrôle
 - Entrées: détection de battements (ventriculaire/atriale)
 - Sorties: stimulation (ventriculaire/atriale)
 - ⌘ Une de tâches de contrôle
 - Mêmes entrées/sorties
 - ⌘ Une ou plusieurs tâches de configuration/supervision pour s'interfacer avec le DCM
- **Ensembles de connections triviales:**
 - ⌘ Périphériques de capture → entrées du processus de contrôle
 - ⌘ Sorties du processus de contrôle → périphériques de stimulation

Composants logiciels


PG: processus de controle



Composants du sous-système LEAD

■ Leads

- Capteurs (ventriculaire/atriale) des battements naturels
- Stimulation (ventriculaire/atriale) du coeur






Modèle AADL: Lead system

```
device compartment_lead
  features
    sense_and_pace: in out event port;
end compartment_lead;


system implementation LEAD.impl
  subcomponents
    atrial_lead: device compartment_lead;
    ventricle_lead: device compartment_lead;
  connections
    atrial_lead. sense_and_pace -> A_sense_and_pace;
    ventricle_lead. sense_and_pace -> V_sense_and_pace;
end LEAD.impl;
```

Plate-forme d'exécution DCM et PG

- **Pulse Generator**
 - ⌘ Ressource d'exécution des fonctionnalités de régulation cardiaque
 - ⌘ Accéléromètre
- **DCM**
 - ⌘ Ressource d'exécution des fonctionnalités de régulation cardiaque
- **Medium de communication entre DCM et PG**



Composants matériel




Description du comportement

- Prédominance des modes de fonctionnement dans la définition du comportement
- Dont la portée peut-être décomposé en
 - ⌘ Impact des changements de mode sur la structure de l'architecture (composants/interfaces/connections...)
 - ⌘ Impact des changements de mode sur le comportement (périodes/dispatch_protocole/fonctionnalités...)
- Enfin, à mode constant, certains éléments de l'architecture sont “programmable” ou “variable”
 - ⌘ Exp. le rythme de battement (période d'une fonctionnalité) dépend des mouvements de l'utilisateur (données fournis par un accéléromètre)

Ordonnancement des tâches


- *Scheduling_Protocol, Dispatch_Protocol, et éventuellement Period et Priority*
 - ⌘ PG_Controller
 - ⌘ Rate_Computation
 - ⌘ Measurements
- **Attention à maintenir la cohérence entre les propriétés**
 - ⌘ Ex: pas de période pour une tâche apériodique
 - ⌘ Ex: pas de tâche apériodique si la politique d'ordonnancement est RMS
 - ⌘ Ex: Period ne peut prendre qu'une valeur entière constante

- Contraintes temporelles:
 - ⌘ LRL, AV, URL, et rate_value




Comportement de la tâche de contrôle dans le mode DOOR

- Contraintes temporelles:
 - ⌘ LRL, AV, URL, et rate_value




- Contraintes temporelles:
 - ⌘ LRL, ARP, et URL



Comportement de la tâche de contrôle dans le mode AAI

- Contraintes temporelles:

⌘ LRL, ARP, et URL



- La solution proposée permet-elle d'assurer le respect des exigences temporelles?
- Quelque soient les conditions d'utilisation?

- La solution proposée permet-elle d'assurer le respect des exigences temporelles?
- Quelque soient les conditions d'utilisation?
 - ⌘ En cas de modification des valeurs LRL, etc... sur les data ports d'un thread ???
- Quelle solution à ce problème?


Modes de fonctionnement

Présence importante des modes de fonctionnement

- ⌘ 5 modes principaux: Permanent/Temporary/Pace-Now/Magnet/Power-On Reset
- ⌘ + de 30 Sous-modes:
 - Permanent: Off, DDDR, VDDR, DDIR, DOOR, VOOR, AOOR, VVIR, AAIR, DDD, VDD, DDI, DOO, VOO, AOO, VVI, AAI, VVT and AAT.
 - Temporary: OVO, OAO, ODO, and OOO.
 - Pace-Now: VVI.
 - Magnet: AXXX, VXXX, DXXX en fonction du mode source; et sous-modes BOL, ERT, ERN.
 - Power-On reset: VVI.

Modélisation des modes de fonctionnement

- PG: processus de controle







Défauts de la solution

- La solution proposée permet-elle d'assurer le respect des exigences temporelles?
- Quelque soient les conditions d'utilisation?
 - ⌘ En cas de changement de mode ?
- Quelle solution à ce problème?

Architecture du sous-système PG



Architecture matérielle complète



Conclusion concernant ce cas d'étude

- Le PACEMAKER est un système beaucoup plus complexe qu'il paraît être de prime abord
- Les informations contenues dans la spécification système sont très éloignées de la conception finale
- La modélisation permet de lever des ambiguïtés de fonctionnement à condition d'avoir
 - ⌘ une expertise forte dans le langage de modélisation choisi
 - ⌘ une expertise suffisante dans le système à concevoir (donc son domaine d'application)
- Quelle exploitation pour ces modèles?
 - ⌘ Communication
 - ⌘ Analyse et vérification
 - ⌘ Génération de code



Conclusions

- **Modélisation concrète**
 - ⌘ dernière phase avant la génération/déploiement du système
 - ⌘ précision dans la modélisation
 - ⌘ exploitation pour la vérification et la génération de prototypes
- **AADL offre une grande souplesse de modélisation**
 - ⌘ degré de modélisation selon les besoins
 - ⌘ peut être utilisé comme langage fédérateur
 - exploitation par plusieurs outils différents
- **Pour aller plus loin**
 - ⌘ Syntaxe AADL complète
 - ⌘ Exemples de modèles AADL:
 - ⌘ Site web AADL:
- **Outils**
 - ⌘ <http://penelope.enst.fr/aadl>
 - ⌘ <http://beru.univ-brest.fr/~singhoff/cheddar/index-fr.html>